

Инструкция по настройке цифровых каналов в формате DVB-C

Для приёма цифрового кабельного телевидения от ООО «Инфотелеком» Ваш телевизор должен поддерживать стандарт вещания DVB-C. Узнать это можно из документации к телевизору или на сайте производителя телевизора.

Для настройки цифровых каналов необходимо войти в меню ручного поиска цифровых каналов, выбрать в качестве источника вещания «Кабель» или «DVB-C» и ввести параметры поиска.

В различных моделях телевизоров последовательность операций и названия пунктов могут отличаться в незначительной степени.

Автоматический поиск без указания параметров поиска делать не рекомендуется, т. к. телевизор не всегда находит весь перечень телеканалов.

Параметры для ручной настройки цифровых каналов:

Стандарт цифрового вещания — **DVB - C**

Тип модуляции — **QAM - 64**

Символьная скорость — **6750**

Частоты цифровых потоков (КГц): **309 000, 317 000, 325 000, 333 000, 349 000, 386 000.**

Настройку необходимо повторить для каждой частоты. Значения модуляции и скорости одинаковы для всех частот.

После завершения настройки в списке программ отразятся телеканалы, указанные ниже.

309 000 КГц

1. Первый
2. Россия 1
3. Матч ТВ
4. НТВ
5. 5 канал СПб
6. Россия 24
7. Карусель
8. СТС

317 000 КГц

1. Наше Новое Кино
2. КХЛ
3. ТНТ
4. Кинокомедия
5. Авто Плюс
6. Ля Минор
7. Индия ТВ

325 000 КГц

1. Киномикс
2. Sony Turbo
3. История
4. Ностальгия
5. Охотник и рыбоволов

333 000 КГц

1. Мульт
2. Живая планета
3. Кино ТВ
4. Моя Планета
5. Русский Роман
6. 2*2
7. Русский экстрим
8. Русский Бестселлер

349 000 КГц

1. ТВ-3
2. INTER+
3. **Загородный**
4. 365 Дней
5. **Наш Спорт**
6. Кухня ТВ

386 000 КГц

1. НСТ
2. Родное Кино
3. Беларусь 24
4. 24 Техно
5. Зоо ТВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: (81536) 7-11-52